



LES ÉTAPES À SUIVRE

1. Je mets de l'eau dans mon verre étalon jusqu'au bord.
2. Je verse le verre étalon dans le verre A.
3. Je note combien de verres étalons j'ai vidés pour remplir le verre A jusqu'à la ligne.
4. Je vide le verre A dans mon cylindre.
5. Je fais une marque avec le crayon, sur le ruban adhésif.
6. J'écris la lettre A au-dessus de ma ligne.
7. Je vide l'eau du cylindre dans ma tasse à mesurer.
8. Je répète les étapes 1 à 5 pour chacun des verres.